

Ručna elektronička viseća vaga

Model:
HANDYMAX

UPUTE ZA

digitron



UPORABU

SADRŽAJ

SADRŽAJ	2
ZNAČAJKE VAGE	2
TEHNIČKE ZNAČAJKE	2
PRIPREMA ZA UPORABU	2
UPORABA	3
MJERE OPREZA	4
PORUKE GREŠAKA	4

ZNAČAJKE VAGE

- Čvrsto i ugodno hvatište za ručno vaganje
- Lako digitalno očitavanje mase
- RESET tipka za nuliranje vage
- Tipka ① za uključivanje-isključivanje
- Tipka UNIT za izbor mjerne jedinice (kg / lb / oz / N / °C)

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Mjerno područje:	do 44 kg
Pokazni podjeljak:	20 g
Dužina mjerne vrpce:	20 cm
Automatsko isključivanje:	nakon 1 min bez uporabe

PRIPREMA ZA UPORABU

- Skinuti poklopac ležišta baterija gurajući ga u smjeru ugravirane strelice na poklopcu
- Umetnuti dva komada baterija veličine AAA, napona 1,5 V (nisu dio kompleta).
- Polaritet baterija orijentirati prema ugraviranim oznakama na ležištu baterija
- Vratiti poklopac ležišta baterija na njegovo mjesto.

UKLJUČIVANJE

- Uključiti vagu tipkom ①.

Na pokazivaču se treba pojaviti poruka **HELLO**. Nakon toga se u gornjem retku pokazivača pojavljuje jedna od mjernih jedinica (posljedna koja je bila korištena): **kg / lb / oz / N / °C**.

U srednjem retku se pojavi **0.00 ; 0.0** ili **XX°C**. U donjem retku se treba pojaviti simbol **→0←** što znači da je vaga u nuli.

- Kad se želi maksimalna točnost vage, pričekati oko 50 sekunda radi postizanja radne temperature pretvornika.
- Uzastopnim pritiskanjem tipke **UNIT** izabrati željenu mjernu jedinicu.

VAGANJE kad se predmet može jednostavno zakvačiti za mjernu vrpцу

- Podignuti vagu i pritisnuti tipku **RESET** da bi nulirali vagu. Kućište vage pri tome treba biti u približno vodoravnom položaju
- Zakačiti predmet na za mjernu vrpцу plastičnom spojnicom.
- Podignuti vagu tako da se vagani predmet odvoji od podloge.

Uskoro se začuje zvučni signal, vaga prikaže rezultat vaganja i pojavi se poruka **hold**.

- Vaga i predmet se sada mogu odložiti na podlogu.
- Zapamćeni rezultat vaganja može prikazati u sve četiri raspoložive mjerne jedinice (tipkom **UNIT**).

VAGANJE kad se predmet mora staviti u vrećicu ili pogodnu kutiju (tariranje)

- Podignuti vagu i pritisnuti tipku **RESET** da bi nulirali vagu. Kućište vage pri tome treba biti u približno vodoravnom položaju. Zakačiti praznu vrećicu ili kutiju za mjernu vrpцу

plastičnom spojnicom.

- Podignutu vagu tako da se vrećica ili kutija odvoji od podloge. Uskoro se začuje zvučni signal, vaga prikaže vrijednost tare i pojavi se poruka **hold**.
- Pritisnuti tipku ① radi oduzimanja tare, vaga se vraća na nulu i pojave se signal tare $\rightarrow T \leftarrow$ i signal nule $\rightarrow 0 \leftarrow$.

Predmet vaganja umetnuti u vrećicu ili kutiju. Uskoro se začuje zvučni signal, vaga prikaže rezultat s oduzetom tarom i pojavi se poruka **hold**.

- Vaga i teret se sada mogu odložiti na podlogu.
- Zapamćeni rezultat vaganja može prikazati u sve četiri raspoložive mjerne jedinice (tipkom **UNIT**).

PRIJE SVAKOG NAREDNOG VAGANJA POTREBNO JE RASTERETITI VAGU I PRITISNUTI TIPKU RESET

M J E R E O P R E Z A

- Ako je mjerna vrpca oštećena, prestati s korištenjem vage.
- LCD pokazivač može otkazati ako se pregrije, ostavi okrenut prema jakom suncu ili se na njega primjeni neka sila.
- Obavezno izvaditi baterije čim oslabe i kad se vaga neće duže vrijeme koristiti. Curenje elektrolita iz baterija može nepovratno uništiti kontakte kao i čitavu vagu.
- Obratiti pažnju da za vrijeme mjerenja prsti rukovatelja se ne dotiču mjernu vrpce kao i da se prilikom dizanja i spuštanja vage prsti ne nađu između mjerne vrpce i mjernog predmeta.

P O R U K E G R E Š A K A

Preopterećenje:
Slaba baterija

o_ld
lo



Digitron d.o.o. Digitronska 33, 52460 Buje, Hrvatska
Tel: 052 702 800 Fax: 052 702 826 Servis tel: 052 702 814
e-mail: prodaja@digitron.hr [http:// www.digitron.hr /](http://www.digitron.hr/)