

UPUTE ZA UPORABU VAGE JMH

TIPKE NA VAGI

- TARE** Tipka za tariranje, brisanje tare i za izbor nekih funkcija
- UNIT** Tipka za izbor mjerne jedinice. Bira se redom kg→lb→oz→kg. Izabrati kg.
- ON/OFF** Tipka za uključenje i isključenje vage i za izlaz uz memoriranje nekih funkcija



POSTUPAK VAGANJA

Uključenje vage

Pritisnuti tipku **ON/OFF**. Vaga pokaže vrijednost **0,0**. Objesiti teret na kuku. Vaga trenutno pokaže masu tereta. Tipkom **ON/OFF** isključiti vagu ili ju ostaviti da se sama ugasi nakon 120 sekundi mirovanja.

Tariranje

Pritisnuti tipku **TARE** kad je na vagi prikazana masa tereta. Na displeju će se pojaviti znak tare i vrijednost mase 0,0 kg. U ovom stanju vaga mjeri samo dodatni teret. Ponovnim pritiskom iste tipke briše se znak tare i vaga ponovno pokazuje od nule.

Funkcija zadržske prikaza izmjerene vrijednosti

Pritiskati tipku **TARE** duže od 2 sekunde. Displej će pokazati "**L_ON**" ili "**L_OF**".

"**L_ON**" znači da je zadržavanje prikaza odvage uključeno. Vaga nadalje nije osjetljiva na promjenu tereta.

"**L_OFF**" znači

da je zadržavanje prikaza odvage isključeno i vaga pokazuje trenutne vrijednosti i sve promjene tereta.

MJERE PAŽNJE

Vaga se može pokvariti uslijed preopterećenja. U slučaju preopterećenja vaga pokazuje "**O_LD**". Što prije smanjiti teret na vagi!

Za vrijeme vaganja ne smije se tijelo vage držati rukom već ju treba držati ili objesiti za alku.

Poruka "**LO**" na displeju znači da je potrebno zamijeniti stare baterije novima, što prije, kako bi se preduhitriло curenje elektrolita iz istrošenih baterija.

Kad se vaga ne koristi duže vrijeme, dobro je izvaditi baterije.

Vagu štititi od padova, udaraca, kemikalija, ekstremnih temperatura, tekućina i vlage.