

Prijenosna
elektronička
vaga

di SKALA
JKH

UPUTE ZA

digitron



UPORABU

Funkcije vase

- Mjerenje NETO ili BRUTO mase
- Jednostavno brojenje komada
- Interna rezolucija 1/15000
- Izbor mjerne jedinice kg, g, lb ili pcs (kom.)
- Programabilno isključivanje nakon 4 minute mirovanja
- Programabilno osvjetljenje pokazivača

Umetanje baterija

S done strane, ispod kliznog poklopca u ležište baterija umetnuti 6 komada standardnih baterija veličine AA. Polaritet orijentirati prema ugraviranom crtežu na ležištu baterije.

PAŽNJA: Umetanje baterija suprotno slici na ležištu može oštetiti elektroniku vase.

Umjesto ili paralelno s baterijama može se koristiti AC/DC adapter napajanja 220 V~ / 6 V=0,3 A

Deblokada prije uporabe

Zaštitni preklopnik s donje strane vase prebaciti u položaj „ON“. Pri tome ne pritiskati mjernu ploču. Ako se vaga duže vrijeme neće koristiti, prekidač vratiti u zaštitni položaj „OFF“ .

Priprema za vaganje

1. Postaviti vagu na stabilnu i vodoravnu podlogu.
2. Vagu koristiti u stabilnim temperaturnim uvjetima 0 °C -40 °C.
3. Izbjegavati vibracije i strujanje zraka.
4. Ne dozvoliti doticaj vase s tekućinama

Funkcijske tipke:



uključeno / isključeno



izbor mjerne jedinice



nuliranje vase



tariranje



promjena bruto/neto

Brojenje komada:

1. Tipkom pomicati strelicu na pokazivaču i označiti **PCS** (kom.)
2. Tipkom izabrati broj uzoraka između **S = 10, 20, 50 ili 100**. Za točnije mjerjenje uzeti što veći broj uzoraka.

Staviti na vagu izabrani broj komada i pritisnuti . Pokazivač pokaže **CAL** i zatim je spremam za brojenje komada (čak i nakon isključenja).

Programiranje vase

Pritisnuti i držati tipku i istovremeno uključiti vagu. Tipku otpustiti kad se na displeju pokaže interna vrijednost (npr. 3860).

Pritisnuti tipku da se pokaže poruka **Ad.**

Tipkom birati razna podešavanja.

Tipkom odabratrati vrstu podešavanja i tipkom dalje birati ponuđene mogućnosti.

Tipkom memorirati izabrano podešenje ili tipkom napustiti mod podešavanja bez memoriranja izmjena.

Tipkom vratiti normalan mod vaganja.

Vrste podešavanja:

LiGHt podešavanje rada osvjetljenja pokazivača. **Auto** znači automatsko osvjetljenje kad je teret na vagi, **ON** znači osvjetljenje stalno uključeno a **OFF** stalno isključeno.


AUoFF Odabir vremena neaktivnosti do automatskog isključenja vase. Na izbor su opcije **NO** - bez samoisključivanja, **5, 10 ili 15** minuta do samoisključenja.

Napomena: Trajnost baterija je veća kad se ne koristi osvjetljenje pokazivača kao i kad je aktivirano automatsko isključivanje

Kalibracija vase:

1. Isključiti vagu.
2. Držati tipku  i istovremeno uključiti vagu. Tipku  otpustiti tek kad se na pokazivaču se pokaže interna vrijednost (npr. 3860).
3. Pritisnuti . LCD pokazivač pokaže **ZERO** a zatim vrijednost utega za kalibraciju.
4. Staviti na vagu kalibracijski uteg mase prema pokazivanju i pritisnuti . Pokazivač pokaže poruke **CAL** a zatim **PASS** što znači da je kalibracija vase uspješno obavljena.
5. Pritisnuti  za izlaz.

Poruke i otklanjanje grešaka:

| Poruka greške | Otklanjanje greške |
|---|--|
|  | <ol style="list-style-type: none">1. Nešto dira mjernu ploču. Oslobiti mjernu ploču i ponovo uključiti vagu.2. Provjeriti deblokadu mjernog pretvornika |
|  | Neispravan modul elektronike ili neispravan mjerni pretvornik. Kontaktirati servis. |
|  | Isključiti i uključiti vagu. Ako poruka ostaje, kalibrirati vagu. |
|  | <ol style="list-style-type: none">1. Nešto dira mjernu ploču. Oslobiti mjernu ploču!2. Zamijeniti baterije. |
|  | Preopterećenje vase. Provjeriti je li teret izvan mjernog opsega od 65535 internih podjeljaka. |
|  | Pogrešan uteg za vrijeme kalibracije. |